STAUF VDP 160

disperzná penetrácia a adhézny mostík, 10 kg

NEOFICIÁLNY DOKUMENT PREDAJCU

Tento vlastný prehľad v slovenčine vysvetľuje dostupné technické údaje. Nie je originálnym technickým listom ani výrobcom overeným prekladom. Záväzný postup overte v aktuálnej dokumentácii výrobcu.

Na čo je výrobok určený

Penetrácia na suché nasiakavé aj hutné podklady. Ako bariéra na nevyhrievanom cementovom potere vyžaduje dva nátery a najmenej 300 g/m².

Podklady: Cementový poter, Anhydritový poter, Keramická dlažba a kameň, OSB a drevotrieskové dosky, Drevené dosky a parkety, Suchý poter a sadrovláknité dosky, Liaty asfalt. Podmienky a obmedzenia sú uvedené nižšie.

Technické údaje

Kód výrobcu	111130
Balenie	10 kg
Nenasiakavý podklad	Neriedený; približne 100 g/m²
Slabo nasiakavý podklad / anhydrit	Riedenie 1 : 1
Nasiakavý podklad	Riedenie 1 : 3 pri bežnej penetrácii
Schnutie – mostík	Približne 90 min; savý podklad 1 : 3 asi 30 min
Bariéra – spotreba	2 × približne 150 g/m²; spolu najmenej 300 g/m²
Bariéra – prestávky	Prvý náter asi 60 min; druhý najmenej 15 h pri 20 °C
Bariéra – podklad	Nevyhrievaný cementový poter ≤ 3 CM % / 90 % KRL
Anhydrit pod cementovú stierku	Najmenej 15 h schnutia
Skladovanie / GISCODE	12 mesiacov, bez mrazu / D1

STAUF VDP 160

Spotreba, spracovanie a podmienky použitia

Spotreba pre výpočet materiálu

Adhézny mostík na suchom nenasiakavom podklade	100 g/m²
Bariéra – dva nátery na nevyhrievanom cementovom potere	300 g/m²

Neriedený náter valčekom; tento profil nie je bariéra proti vlhkosti.

150 + 150 g/m²; spotreba je už súčtom oboch vrstiev. Najviac 3 CM % / 90 % KRL, bez podlahového kúrenia. Pred nadväzujúcou vrstvou overte systém.

Orientačná potreba = plocha × zvolená spotreba; pri nivelácii navyše × hrúbka v mm. Hmotnosť sa prepočíta na celé balenia smerom nahor. Rezerva je samostatná voľba; výsledok nezohľadňuje neznáme nerovnosti a nasiakavosť.

Spracovanie

Podklad musí mať dostatočnú pevnosť, byť čistý, rovný a bez voľných vrstiev. Zmerajte jeho vlhkosť, odstráňte nesúdržné zvyšky a podľa stavu ho mechanicky upravte a povysávajte. Neaktívne trhliny opravte vhodným systémom; funkčné dilatačné škáry zachovajte. Bežnú penetráciu naneste rovnomerne bez kaluží a nechajte vyschnúť. Pri bariére naneste približne 150 g/m², po približne 60 minútach druhých 150 g/m²; nikde nesmie byť celkový nános nižší ako 300 g/m². Po druhom nátere čakajte minimálne 15 hodín. Kompatibilnú ďalšiu vrstvu aplikujte v predpísanom intervale do 72 hodín.

Podmienky a hranice použitia

• Na podlahovom kúrení ho nemožno automaticky použiť ako bariéru; vyžaduje sa individuálny návrh.

• Pri bariérovom použití a následnej nivelácii uvádza systémový list výrobcu STAUF GS. Kombinácia s XP 10 v odporúčaniach e-shopu platí pre suchý podklad a bežnú penetráciu.

• Na anhydrite pod cementovú stierku alebo disperzné lepidlo musí náter schnúť aspoň 15 h.

• STAUF Multilayer neuvádza VDP 160 medzi svojimi vhodnými penetráciami na priame lepenie.

Údaje o časoch platia pri približne 20 °C a relatívnej vlhkosti do 65 %, ak nie je uvedené inak. Pracovný priestor min. 18 °C, relatívna vlhkosť najviac 75 % (odporúčané do 65 %). Odporúčaná teplota podkladu 15–23 °C; pri podlahovom kúrení 18–22 °C.

Zdroje a aktuálne podklady

STAUF: aktuálne technické údaje výrobcu a stiahnutie listu

Karta bezpečnostných údajov výrobcu (angličtina)

Produkt, kalkulácia a dostupné slovenské podklady na podlahovachemia.sk

Údaje skontrolované 11. 11. 2026. Autor slovenského prehľadu: MEGA Parket s.r.o. Parametre môžu byť aktualizované; pre konkrétnu realizáciu posúďte aj pokyny výrobcu krytiny.